



User's Guide

PACKAGE CONTENTS:

- · RetroPlay Controller
- AV cables
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET UP THE RETROPLAY CONTROLLER:

- Using a mini-screwdriver (not included), carefully unscrew the battery cover and remove it from the controller.
- 2. Insert 3 AAA batteries (not included).
- 3. Replace the battery cover and screw tightly.
- 4. Insert the 2.5mm plug end of the AV cable to the top of the RetroPlay Controller.
- Plug the other end (red and yellow plugs) into your television.

6. Turn your television to the proper input setting.

NOTE: Please refer to your television's User's Guide on how to connect AV cable to your television and how to use your input settings.

 Turn the ON/OFF switch located on the top of the RetroPlay Controller to the ON position.

CONTROLS:

Reset Button – Resets the game and brings you back to the menu

Start Button – Starts the game and also pauses the game during certain games

ON/OFF Switch – Powers the RetroPlay Controller ON or OFF A & B Buttons – Controls your player throughout the game

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Mando de Control Retroplay
- Cables AV
- · Guía del Usuario/tarjeta de Garantía
- · Tarjeta de Registro

CÓMO PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MANDO DE CONTROL RETROPLAY:

- Utilizando un destornillador pequeño (no incluido), desenrosque la tapa de las pilas y quítela del mando de control.
- 2. Coloque 3 pilas tamaño AAA (no incluidas)
- 3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y atorníllela bien.
- 4. Introduzca la clavija de 2,5mm del cable AV en el conector situado en la parte superior del mando de control RetroPlay.
- Conecte el otro extremo del cable (clavijas roja y amarilla) en su televisor.
- Encienda su televisor seleccionando la entrada correspondiente.

NOTA: Por favor, lea la guía del usuario de su televisor para saber cómo conectar el cable AV a su televisor y cómo usar la selección de entradas.

 Coloque el interruptor de encendido situado en la parte superior del mando de control RetroPlay en la posición de encendido (ON).

CONTROLES:

Botón Reset – Reinicia el juego y le presenta el menú. Botón Start – Inicia el juego y también hace una pausa durante la partida en algunos juegos.

Interruptor de Encendido (ON/OFF) - Enciende o Apaga el

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- · Manette Rétro-Jeux
- Câbles AV
- · Guide de l'Utilisateur /Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

COMMENT INSTALLER LA MANETTE RÉTRO-JEUX:

- 1. En utilisant un petit tournevis (non inclut), dévissez tranquillement le couvercle à pile de la manette.
- 2. Insérez 3 piles AAA (non incluent).
- 3. Replacez le couvercle à pile et vissez fermement.
- 4. Insérez l'embout de la fiche 2.5mm du câble AV sur le dessus de la manette Rétro-Jeux.
- 5. Branchez l'autre embout (fiches rouge et jaune) dans votre téléviseur.
- 6. Ajustez vote téléviseur aux réglages d'entrée appropriés. NOTE: Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour savoir comment brancher le câble AV à votre téléviseur et comment utiliser les réglages d'entrée.
- 7. Mettez l'interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) situé sur le dessus de la manette Rétro-Jeux en position ON.

CONTRÔLE:

Bouton Reset – Réinitialise le jeu et vous ramène au menu Bouton Start – Débute le jeu et pause également le jeu durant certains jeux

Interrupteur ON/OFF – Allume ou éteint la manette Rétro-Jeux

Boutons A & B – Contrôles votre joueur durant le temps de jeu

NOTE:

Make sure that you turn the RetroPlay Controller OFF when not in use to save battery life.

BATTERY WARNING:

NOTE:

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To Avoid Battery Leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- · Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- · Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- · Do not dispose of batteries in a fire.

mando de control RetroPlay.

Botones A y B - Controlan al jugador durante el juego

NOTA:

Cerciórese de que su mando de control RetroPlay está apagado (OFF) cuando no lo esté usando para ahorrar batería.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS: NOTA:

El goteo del ácido de las pilas puede causar lesiones en las personas, así como averiar el mando de control. Si hay pérdida de ácido, lave a conciencia la piel afectada y la ropa. Evite que el ácido de las pilas entre en contacto con los ojos y la boca. Las pilas con pérdidas de ácido pueden hacer ruido al reventar.

Para Evitar Goteos de Ácido en las Pilas:

- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (reemplace todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle pilas de distintas marcas.
- No deje las pilas en el mando de control si no lo va a usar durante un largo periodo de tiempo.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) se encuentran correctamente orientados. Coloque primero el terminal negativo.
- No utilice pilas dañadas, deformadas o con goteos de ácido.
- · No se deshaga de las pilas arrojándolas al fuego.

NOTE:

Assurez-vous que la manette Rétro-Jeux est éteinte (OFF) lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'améliorer la durée de vie de vos piles.

AVERTISSEMENT DE PILE: NOTE:

L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi que d'endommager votre manette. Si un écoulement de la pile prend place, bien netvoyez la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie loin de vos yeux et bouche. Des piles qui s'écoulent peuvent émettre des sons de claquements.

Pour Éviter l'Écoulement d'une Pile:

- Ne mélangez pas des piles usagées avec des neuves (remplacez toutes les piles en même temps)
- Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
- Ne laissez pas les piles dans la manette pendant de longues périodes d'inutilisation.
- Ne placez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les embouts positif (+) et négatif (-) sont dans la bonne direction. Insérez d'abord l'embout négatif.
- N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou qui coulent.
- · Ne jetez pas les piles dans le feu.